


Book Mode操作手順（付属クイックガイドより）

- ① 本体カバーを開き、書籍をガラス面に置きます。
- ② FunctionのBookボタンを押して、Book機能を選択させます。（LEDが点灯します。）
- ③ 次にBook Pilotボタンを押すと、下記のようなBook Pilotウィンドウ画面が起動します。
- ④ 画像は自動的にプレビューされます。（Previewボタンで何度でもやり直せます。）



設定手順

- ⑤ リストから[新規]を選択してJBDファイルの保存先フォルダを作成します。
（ここにスキャン設定とスキャンレコードが格納されます。）
- ⑥ プレビュー画像の点線で表示されるスキャンフレームをマウスで調整し設定します。
（点線で囲まれた領域が保存されます。）
- ⑦ 各スキャンモードの画像を確認します。
（スキャン画像の微調整は、スキャン設定ウィンドウ画面を開いて調整して下さい。）
- ⑧ 連続して書籍をスキャンする場合は、次ページの回転方向を設定して下さい。
- ⑨ スキャンされた画像の保存先フォルダを作成します。
- ⑩ ファイルフォーマットを選択します。

以上で設定が完了です。

本体パネルの青（カラーモード）・グレイ・黒（白黒モード）のボタンを押すと、最終スキャンが始まり⑨で指定したフォルダに保存されます。（左下白欄にスキャンモード・解像度・容量が表示されます。次ページも同様にプレビュー画像を設定して下さい。）

- ⑪ 画像処理ソフトウェアにより、次のバッチ処理中ウィンドウ画面に移ります。